

# Programmieranleitung

Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten ertönen drei akustische Signale pro Sekunde. Dies bedeutet, dass das Gerät programmiert werden muss.

Sie müssen zuerst einen 6-stelligen Programmiercode einrichten. Geben Sie dazu folgendes ein.



**6-stelliger Programmiercode**



**6-stelliger Programmiercode**



**WICHTIGER HINWEIS:** Richten Sie den Programmiercode nicht auf 123456 ein. Der Programmiercode darf nicht die gleiche Ziffernfolge wie der Benutzercode sein. Wenn Sie also den standardmäßigen Benutzercode 1234 verwenden, dürfen Sie nicht 123456 als Programmiercode wählen.

Die voreingestellte Benutzercode ist 1234

Über den 6-stelligen Programmiercode erhalten Sie Zugriff auf das unten abgebildete Programmiermenü:

**In dieses Feld kann der gewählte Programmiercode eingetragen werden, falls er zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigt wird. Bitte sicherstellen, dass diese Information an einem sicheren Platz aufbewahrt wird.**

--	--	--	--	--	--

**START** - geben Sie den **6-stelligen Programmiercode** ein und drücken Sie eine Funktionstaste für **3 Sekunden**. - Es erfolgt ein akustisches Signal und die LED blinkt schneller.

Drücken Sie nun die gewünschte Tastenfolge für die Option. Danach kehrt die Tastatur in den Bedienermodus zurück.

<b>Einstellung eines Benutzercodes</b>	▶ Benutzercode eingeben 4-8 Ziffern ▶  ▶ Benutzercode wiederholen ▶	ODER  = Normal ODER  = Toggle ODER  = Bedrohung ODER  = Löschen
<b>Türfreigabezeit (Sekunden)</b>	▶ Zeit in Sekunden eingeben (Voreinstellung = 07, maximal = 60)	ODER  = Mehrfach-Codes erlaubt ODER  = Ausfall-offen ODER  = Akustische Signale aus ODER  = AN ODER  = Türfreigabe toggeln bis erneutem Drücken oder Eingabe des Toggle-Codes
<b>Einzelner oder mehrere Codes</b>	▶  Nur ein Code	ODER  Mehrfach-Codes erlaubt
<b>Betriebsart des Türöffners</b>	▶  Ausfall-geschlossen	ODER  Ausfall-offen
<b>Akustische Signale abstellen</b>	▶  Akustische Signale ein	ODER  Akustische Signale aus
<b>20 falsche Tastenbetätigungen = 60 Sekunden Sperre</b>	▶  AUS	ODER  AN
<b>Austrittstaster</b>	▶  Tür für den in Option 5 definierten Zeitraum freigeben	ODER  Türfreigabe toggeln bis erneutem Drücken oder Eingabe des Toggle-Codes
<b>Programmiercode ändern</b>	▶ Einen sechstelligen Programmiercode eingeben ▶  ▶ 6-stelligen Programmiercode erneut eingeben ▶	
<b>Daten zurücksetzen (außer Programmiercode)</b>	▶ Einen sechstelligen Programmiercode eingeben ▶	

= Voreinstellung  
 = für 3 Sekunden gedrückt halten