

SALTO Signalisierungen

SALTO XS4-Türbeschlag

LED	Signalton	Ereignis
	1 einzelner langer hoher Ton, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt)
	1 kurzer tiefer Ton	Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausgekuppelt)
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Berechtigung • Karte abgelaufen
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen	„Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • „Bitte-nicht-Stören“-Taste gedrückt • Flachbandkabel defekt
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors	„Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechtigung übergangen (Tür geöffnet)
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöffnet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne	Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden
	Kein Ton	Löschen Taste betätigt und gehalten, Tür kann überschrieben werden

SALTO Signalisierungen

SALTO GEO-Zylinder

LED	Signalton	Ereignis
	3 kurze hohe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt)
	2 kurze tiefe Töne	Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausgekuppelt)
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Berechtigung Karte abgelaufen
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöffnet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne	Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden
	Kein Ton	Batterie eingelegt
	Langer Ton	Wenn „Constuction Card“ vorgehalten wurde, ist der Zylinder im DEMO Mode und kann nun 30 Sekunden lang überschrieben werden
	20 kurze hohe Töne gefolgt von einem langen tiefen Ton	Fehler <u>Ursache:</u> <ul style="list-style-type: none"> Falscher Knauf auf dem Motor aufgesetzt Motor blockiert Sonstige Fehler mit Hotline klären


SALTO Signalisierungen

SALTO eZylinder

LED	Signalton	Ereignis
	3 kurze hohe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt)
	2 kurze tiefe Töne	Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausgekuppelt)
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Berechtigung Karte abgelaufen
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöffnet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne	Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden
	Kein Ton	Batterie eingelegt
	Langer Ton	Wenn „Constuction Card“ vorgehalten wurde, ist der Zylinder im DEMO Mode und kann nun 30 Sekunden lang überschrieben werden
	20 kurze hohe Töne gefolgt von einem langen tiefen Ton	Fehler, bitte mit Hotline klären <u>Ursache:</u> <ul style="list-style-type: none"> Motor blockiert Elektronik

SALTO Signalisierungen

SALTO Wandleser Seite 1 / 2

LED	Signalton	Ereignis
	1 einzelner langer hoher Ton	Tür geöffnet
	1 kurzer tiefer Ton	Tür wieder verschlossen
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Berechtigung Karte abgelaufen
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen	„Notschließung“ aktiv
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors	„Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechtigung übergangen (Tür geöffnet)
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	Kein Ton bei blau, anschließend 1 einzelner langer hoher Ton	Karte erfolgreich geupdatet, Tür geöffnet
	Kein Ton bei blau, anschließend 10 sehr kurze hohe Töne	Karte geupdatet, Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Berechtigung Karte abgelaufen

SALTO Signalisierungen

SALTO Wandleser Seite 2 / 2

LED	Signalton	Ereignis
	Kein Ton bei blau, einzelner langer hoher Ton bei grün, gefolgt von einem 3 Sekunden langen Ton bei Blau	Karte erfolgreich geupdatet, Tür geöffnet, Karte muss beim Systembetreuer (Verwalter) am Tischkartenleser neu kodiert werden
	Kein Ton bei blau, 10 sehr kurze hohe Töne bei rot , gefolgt von einem 3 Sekunden langen Ton bei Blau	Karte erfolgreich geupdatet, Person abgewiesen, Karte muss beim Systembetreuer (Verwalter) am Tischkartenleser neu kodiert werden
	Konstanter Ton	Tür zu lange offen (30 Sekunden überschritten) Ursache: <ul style="list-style-type: none"> • Tür offen • Türkontakt an Steuerung nicht geschlossen
	Kein Ton	Wandleser und KeyPad, Karte präsentiert, System wartet auf Eingabe der PIN des Nutzers

SALTO Signalisierungen

SALTO Sonstige Komponenten

LED	Signalton	Ereignis
	3 kurze hohe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt)
	2 kurze tiefe Töne	Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausgekuppelt)
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen <u>Ursachen:</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Berechtigung Karte abgelaufen
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöffnet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne	Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden
	kein Ton	Fehler, Ursache bitte mit Hotline abstimmen

SALTO Signalisierungen

SALTO Selbstprogrammierbar / SMILE

LED	Signalton	Ereignis
	1 kurzer hoher Ton, gefolgt von einem langen tiefen Ton	Programmierkarte angelernt
	Ein modulierter kurzer Ton gefolgt von einem langen hohen Ton am Anfang und Ende	Programmiermodus aktiv
	1 einzelner langer hoher Ton, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Im Programmiermodus Karte angelernt Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt)
	1 kurzer tiefer Ton	Im Programmiermodus Karte gelöscht Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausgekuppelt)
	10 sehr kurze hohe Töne	Person abgewiesen
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen	„Bitte-nicht-Stören“ aktiv
	5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors	„Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechtigung übergangen
	4 mal tiefer und hoher Ton abwechselnd	Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe)
	2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombiniert	Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors	Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöffnet)
	4 sehr langsame und tiefe Töne	Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden
	Kein Ton	Löschen Taste betätigt und gehalten, Tür kann überschrieben werden