



Bedeutung der Leuchtdioden

 **Scharf**
Leuchtet: Alarmanlage ist aktiviert

 **Alarm**
signalisiert einen Alarm

 **Störung**
signalisiert ein technisches Problem

 **Service**
informiert über Wartungsarbeiten an der Anlage

Aktivieren und deaktivieren des Alarmsystems

Chip auf Lesebereich halten

Alarmanlage wird aktiviert oder deaktiviert

Kennwort +

Alarmanlage wird aktiviert oder deaktiviert / Alarm gelöscht

Kennwort + oder

bestimmter Teil der Alarmanlage wird aktiviert (intern)

Wichtige Menüfunktionen:

Störung:

[Benutzercode] + *
Blättern $\vee\wedge$ auf Systemzustand oder Störungen [OK]
Störung wird angezeigt
Rückkehren mit *

Menü generell verlassen mit



Kennwort ändern:

[Benutzercode] + *
Blättern $\wedge\vee$ auf Kennwort ändern – [OK]
Eingabe von neuem PIN

Uhr stellen:

[Benutzercode] + *
Blättern $\wedge\vee$ auf Uhr– [OK]
Eingabe von neuer Uhrzeit / Datum [OK]

Melder abschalten:

[Benutzercode] + *
Blättern $\vee\wedge$ auf Li.Sperrungen [OK]
Blättern $\vee\wedge$ und Linie mit Taste 1 auswählen
Bestätigen mit [OK]

Ereignisspeicher zeigen:

[Benutzercode] + *
Blättern $\wedge\vee$ Ereign.Anzeigen – [#]
Blättern \wedge um Ereignisse anzusehen
Rückkehren mit *

Brandmelder zurücksetzen:

(nur verkabelte Rauchmelder)
[Benutzercode] + *
Blättern $\vee\wedge$ Melder reset [OK]
Die Melder sind wieder einsatzbereit

Kontakt

+43 5578 72568
+43 6645308418
+43 6642140550
+43 6642817235
+43 6641577128



www.siko.cc
technik@siko.cc

SMS Steuerung

SMS mit dem Inhalt „scharf“

- Alarmanlage wird aktiviert

SMS mit dem Inhalt „unscharf“

- Alarmanlage wird deaktiviert

SMS mit dem Inhalt „zustand“



- Alarmanlage informiert über ihren Status

Systemzustand OK - Anlage deaktiviert
Systemzustand scharf - Anlage aktiviert

Schnellüberprüfung

3 Sek. drücken

Informationen über die Meldelinie werden angezeigt

-  Verletzung (Türe / Fenster offen bzw. Bewegung registriert)
-  Normalzustand
- b** Sperrung der Linie

3 Sek. drücken

aktuell auftretende Störung wird angezeigt