



### Bedeutung der Leuchtdioden



#### Scharf

Leuchtet: Alarmanlage ist aktiviert



#### Alarm

signalisiert einen Alarm



#### Störung

signalisiert ein technisches Problem



#### Service

informiert über Wartungsarbeiten an der Anlage

### Anzeige umschalten

9 WXYZ

#### 3 Sek. drücken

Informationen über die Meldelinien werden angezeigt

● Verletzung (Türe / Fenster offen bzw. Bewegung registriert)

• Normalzustand

b Sperrung der Linie

■ Sabotage

### Aktivieren und deaktivieren des Alarmsystems

#### Chip auf Lesebereich halten

Alarmanlage wird aktiviert

**Kennwort +** 

Alarmanlage wird aktiviert

**Kennwort +** 

Alarmanlage wird deaktiviert  
Alarm wird gelöscht

**Kennwort +** 

**Nachtmodus:** ein definierter Teil der Alarmanlage wird aktiviert

**Kennwort +** 

**Tagmodus:** ein definierter Teil der Alarmanlage wird aktiviert

### SMS Steuerung

#### SMS mit dem Inhalt „scharf“

- Alarmanlage wird aktiviert

#### SMS mit dem Inhalt „unscharf“

- Alarmanlage wird deaktiviert

### Wichtige Menüfunktionen:

#### Störung:

[Benutzercode] + \*  
Blättern v^ auf Systemzustand  
Störung wird angezeigt  
Rückkehren mit \*

#### Kennwort ändern:

[Benutzercode] + \*  
Blättern ^v auf Kennwort ändern – [#]  
Eingabe von neuem PIN

#### Uhr stellen:

[Benutzercode] + \*  
Blättern ^v auf Einstellungen – [#]  
Blättern ^v auf Uhr– [#]  
Eingabe von neuer Uhrzeit / Datum [#]

#### Melder abschalten:

[Benutzercode] + \*  
Blättern v^ auf Li.Sperrungen [#]  
Blättern v^ auf Isoliert [#]  
Blättern v^ und Linie mit Taste 1 auswählen  
Bestätigen mit [#]

#### Ereignisspeicher zeigen:

[Benutzercode] + \*  
Blättern ^v Ereign.Anzeigen – [#]  
Blättern ^ um Ereignisse anzusehen  
Rückkehren mit \*

Menü generell verlassen mit



### Kontakt

+43 5578 72568  
+43 6645308418  
+43 6642140550  
+43 6642817235  
+43 6641577128



www.siko.cc  
technik@siko.cc

# SIKO

Sicherheits- und Kontrollsysteme